



RESTAURAÇÃO DO SINAL - SISTEMA DIGITAL

Com o controle remoto da VIAMAX em mãos, direcione para o decoder e faça o seguinte procedimento:

1. Aperte as teclas: MENU e OK;
2. Aperte as teclas: INSTALAÇÃO e OK;
3. Aperte as teclas: RESTAURAR CONFIGURAÇÃO DE FABRICA e OK;
4. Insira o código PIN: 0000 e OK;
5. Apagar todos os dados? SIM e OK;
6. Configuração do idioma: PORTUGUÊS e OK;
7. Na Tela PROCURA DE SERVIÇOS seleciona a última opção aperte OK em INICIAR PROCURA;
8. Aguarde o termino da procura (lista de canais);
9. Terminado procura dar um OK e SAIDA ao lado do botão menu;
10. Pronto foi feito a sua restauração.

Para mais informações, favor ligar para nossa central de atendimento 3221-0766 ou nos contatar por sac@viamax.com.br

Sem mais, muito obrigado por sua ajuda e compreensão

Atenciosamente,

Viamax Digital

São José, 20 de Junho de 2013.